



Das H, L und s Maß kann durch Distanzscheiben um bis zu 2,5 mm verändert werden.

**Distanzscheiben sind im Lieferumfang enthalten.**

**Je Rolle 2 x 1 mm, 1 x 0,5 mm. (Distanzscheiben siehe Seite 47)**

**Vorgehensweise:**

- Lösen der Deckelschrauben
- Kunststoffeinsatz aus dem Rollenbolzen entnehmen
- Distanzring zwischen Rollenbolzen und Deckel einlegen
- Deckel mit Axialrolle oder Kunststoffeinsatz wieder einsetzen
- Schrauben mit Schraubensicherungsmittel montieren und festziehen.

### Für I - Walzprofile

C = Tragzahl dynamisch radial

C<sub>0</sub> = Tragzahl statisch radial

Artikel- nummer	D	L	B	s	d <small>+0,0 -0,05</small>	r	H	F	T	C	C <sub>0</sub>	Gew.	Profil I Type
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg	
I2E-701-K	70,1	36,0-38,5	23	6,5-9,0	35	4,0	44,0-46,5	8,0	48	45	51	0,70	301-0
I2E-777-K	77,7	35,5-38,0	23	7,0-9,5	40	4,0	47,0-49,5	11,5	54	48	57	0,90	301-1
I2E-884-K	88,4	48,0-50,5	30	7,0-9,5	45	4,0	61,0-63,5	13,0	59	68	72	1,55	301-2
I2E-1012-K	101,2	37,5-40,0	28	7,0-9,5	50	3,0	50,5,53,0	13,0	67	73	82	1,75	301-3
I2E-1085-K	108,5	44,5-47,0	31	8,0-10,5	55	5,0	58,5-61,0	14,0	71	81	95	2,10	301-4

**Befestigungsteile siehe Seite 48 bis 53**